

Deklaracja zgodności UE

Modele: Rosato Clog – obuwie na sale operacyjne

Julex & Spółka EMM Pichur Sp. J. - 43-391 MAZAŃCOWICE 289

deklaruje odpowiedzialność za następujące produkty:

Rosato Clog – obuwie na sale operacyjne

opisane poniżej w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia MG z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Producent:	LA ROCCA S.A.S. DI ROSATO EDOARDO E DEMIS
Importer:	JULEX & Spółka E.M.M. Pichur Sp. J. 43-391 Mazańcowice 289
Pełna nazwa:	Obuwie operacyjne Rosato Clog
Model:	Rosato Clog kod: RC-40, RC-30, RC-20, RC-10, RCBP-40, RCBP-30, RCBP-20, RCBP-10
Rozmiary:	34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47 w numeracji francuskiej
Znak zgodności:	CE kategoria II
Materiały:	Cholewka – SEBS wyjąłowany materiał termoplastyczny Podeszwa – SEBS wyjąłowany materiał termoplastyczny Pasek – SEBS wyjąłowany materiał termoplastyczny



Oświadczamy, że wymienione produkty:

- są zgodne z normą **PN EN ISO 20347:2012** Środki ochrony indywidualnej obuwie zawodowe : **OB – E, A, SRC***
 - spełniają przepisy Rozporządzenia MG z 21 grudnia 2005r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425.
 - spełniają wymagania normy dot. sterylizacji: prEN 13832:1:2004
 - spełniają wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42
 - są identyczne ze ŚOI będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE nr **802260701/TE**,
- Z dnia 12.02.2026 wydanej przez: RICOTEST Wspólnotowy nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0498

Termin przydatności: zaleca się aby nie przechowywać obuwia dłużej niż 12 miesięcy od zakupu do rozpoczęcia użytkowania.

Przechowywanie:

Należy przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności 45-65% zabezpieczone przed zamoczeniem, zabrudzeniem i bezpośrednim promieniowaniem światła słonecznego z dala od źródeł ciepła.

UWAGA! PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY PRZETRZEĆ SPÓD OBUWIA

Obuwie powinno być czyszczone w autoklawach i sterylizowane w temp 134°C przez 70 min - obuwie nie może dotknąć ścian sterylizatora. Możliwe są niewielkie zmiany w kolorze spowodowane fotosyntezą albo przez zbyt kwaśne detergenty.

Zaleca się pranie w myjkach automatycznych w temperaturze 65*-90 stopni C w środkach o odczynie obojętnym

*temperatura zalecana

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA OBUWIA



JULEX & Spółka E.M.M. Pichur Sp. J.
43-391 Mazańcowice 289, Poland

tel. +48 33 815 52 59
tel. +48 33 815 54 77
fax wew. 20, 21

Dyrektor ds. Handlowych
Maciej Pichur 02.07.2026

Instrukcja użytkowania obuwia – ważne informacje

Szanowni Państwo dziękujemy za wybranie obuwia naszej firmy. W trosce o jak największe zadowolenie z naszych produktów prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które pomogą Państwu właściwie dbać i użytkować obuwie operacyjne Rosato Clog

Konserwacja i użytkowanie obuwia przeznaczonego na sale operacyjne

- Prosimy o umycie wodą i szczotką z miękkim włosiem przed pierwszym użyciem.
- Sprawdzić rozmiar przed użytkowaniem obuwia.
- Obuwie należy konserwować i czyścić zgodnie z naszymi zaleceniami.
- Zamki, klamki i sprzączki obuwicze należy otwierać i zamykać bez użycia nadmiernej siły.
- W trakcie użytkowania obuwia mogą powstać załamania i zmarszczenia nie mające wpływu na walory użytkowe.
- Obuwie należy suszyć w miejscu przewiewnym, z dala od źródła ciepła w temperaturze pokojowej. Z obuwia należy wyciągnąć wkładki (jeśli posiadają). Do suszenia obuwia nie należy używać suszarek, kaloryferów, piecyków itp. Nigdy nie suszyć obuwia mokrego w kontakcie ze źródłem ciepła. Suszyć w miejscu przewiewnym o temperaturze pokojowej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za wpływ środków chemicznych i czyszczących na spody obuwia, i cholewki.
- W miarę zużywania należy wymieniać wkładki.
- Obuwie nie jest odporne na tłuszcze roślinne, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne

MYCIE - DO CZYSZCZENIA NIGDY NIE UŻYWAĆ ALKOHOLU ANI POCHODNYCH ROPY - JAK NP. BENZYNA.

- Z obuwia należy wyciągnąć wkładki (jeśli posiadają).
- Zaleca się pranie w pralkach automatycznych w temperaturze 65-90 stopni C w środkach o odczynie obojętnym.
- Obuwie może być prane w autoklawach i sterylizowane w temp 135°C przez 120 min - obuwie nie może dotknąć ścian sterylizatora.
- W środkach dezynfekujących, ale nie na bazie alkoholu!
- Przed czyszczeniem w pralkach i autoklawach zaleca się mycie butów tylko wodą i miękką szczotką.
- Białe materiały użyte do produkcji obuwia mogą z czasem pożółknąć –nie zmienia to ich właściwości użytkowych.
- Możliwe są niewielkie zmiany w kolorze spowodowane fotosyntezą albo przez zbyt kwaśne detergenty.
- Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek powoduje utratę gwarancji.



Reklamacja obuwia

- Na obuwie jest udzielona 12 miesięczna gwarancja – (Art. 577 §4)
- Okres gwarancji nie jest tożsamy z okresem trwałości obuwia.
- Gwarancja obejmuje wady ukryte obuwia, spowodowane z winy producenta.
- Do reklamacji jest przyjmowane obuwie czyste, suche i nie zużyte.
- Szybsze zużywanie się obuwia może być spowodowane intensywnością użytkowania, nie przestrzeganiem zasad użytkowania oraz przez brak konserwacji.
- Reklamacje przedsprzedażne są uwzględniane tylko w obuwu nie używanym, czystym nie posiadającym żadnych śladów użytkowania.

- Reklamacje w obuwu zużytym, brudnym, zniszczonym, posiadającym uszkodzenia mechaniczne nie są rozpatrywane.
- Reklamację należy składać zaraz po ujawnieniu się wady w obuwu.
- Do reklamacji należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu: paragon lub fakturę oraz formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.julex.pl.
- Obuwie musi zostać przesłane do producenta na koszt reklamującego – producent odsyła obuwie na swój koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- Złego dopasowania rozmiaru obuwia do stopy użytkownika.
- Komfortu i wygody obuwia.
- Ponadto nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne (np. zamków, sprzączek, podeszew), obicia, otarcia, przetarcia szwów. Uszkodzenia obuwia wynikające z użytkowania niezgodne z jego przeznaczeniem,
- Przemakania obuwia.

- Wady jawne widoczne w chwili zakupu, zabrudzenia, plamy, zacieki, obuwie brudne, zużyte, zaniedbane, mokre, niekonserwowane
- Płytkie szczeliny na krawędzi klejenia spódów oraz nieprawidłowa konserwacja. Nie podlegają również reklamacji uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia (np. spódów, wyściółek, itp.).
- Degradacji materiałów w skutek działania substancji czyszczących / środków dezynfekujących nieodpowiednich do czyszczenia obuwia.


Właściwości przeciwpoślizgowe obuwia zawodowego oznaczonego CE

- Obuwie może mieć różne właściwości przeciwpoślizgowe na różnego typu powierzchniach – aby zminimalizować ryzyko poślizgu należy jak najlepiej dopasować model obuwia i spodu do warunków panujących w miejscu użytkowania obuwia.
- Na właściwości przeciwpoślizgowe obuwia mają wpływ czynniki takie jak zabrudzenie spodu, zabrudzenie powierzchni podłogi.
- Należy utrzymywać spody obuwia w czystości.
- Właściwości przeciwpoślizgowe spódów mogą z czasem zanikać w skutek ścierania się spodu lub działania środków chemicznych.

UWAGA! ABY UZYSKAĆ PEŁNE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWOŚLIZGOWE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY PRZEMYĆ SPÓD OBUWIA

PRZYKŁADOWE OZNACZENIA OBUWIA

Rodzaj obuwia zawodowego powinien zostać wybrany po przeanalizowaniu zagrożeń wynikających z rodzaju wykonywanej pracy oraz ze względu na miejsce użytkowania obuwia. Poniżej zamieszczamy przykładowe oznaczenie obuwia wraz z opisem zastosowanych symboli.



A – obuwie antyelektrostatyczne
EN ISO 20347 – obuwie zawodowe
OB – wymagania podstawowe w obuwu zawodowym
ESD - ochrona ESD
E – amortyzacja pięty
*SRC – ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG

Rozmiar	34 -35	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47
Wymiar wkładki CM	21,2	22,8	24,0	25,5	26,8	28,3	30,0

JULEX®

JULEX & Spółka E.M.M. Pichur Sp. J.
43-391 Mazańcowice 289, Poland

tel. +48 33 815 52 59
tel. +48 33 815 54 77
fax wew. 20, 21


Dyrektor ds. Handlowych
Maciej Pichur 23.05.2019